



CZ Posilovací guma MASTER® Aerobik Tone Loop MAS4A281, MAS4A282, MAS4A283

Parametry:

MAS4A281 – síla 0,3 mm – nejmenší zátěž

MAS4A282 – síla 0,5 mm – střední zátěž

MAS4A283 – síla 0,7 mm – nejvyšší zátěž

Materiál: přírodní latex

Tato pomůcka je vhodná na aerobic, strečink i posilování. Slouží k procvičení téměř všech svalových partií, zejména pak hýžděových, zádoových a břišních svalů. Efektivně procvičíte, vytvarujete i zpevníte svaly celého těla. Gumu můžete využít i k provádění cviků pilates.

Upozornění:

- Zvolte si oblečení, ve kterém se můžete volně pohybovat. Dbejte na to, abyste částmi svého oděvu, botami nebo ostrými nehty nemohli gumu rozříznout. Zabráňte tak malým dírkám a trhlinám v cvičební gumě a prodloužíte její životnost.
- Před každým cvičením zkuste gumu pořádně natáhnout, abyste se přesvědčili, zda v ní nejsou trhliny.
- Cvičte vždy pouze s neporušenou gumou.
- Provádějte všechna cvičení pomalu a kontrolovaně, vyhýbejte se příliš rychlým pohybům. Každé cvičení opakujte 8-12x a mezi jednotlivými koly dělejte krátké přestávky. Nepřepínejte se!!
- Vyhýbejte se při cvičení kontaktu gumy s obličejovou částí.
- Cvičební guma není hračka, nedávejte ji na hraní dětem, uchovávejte z dosahu dětí.
- Cvičební gumu lze pro rehabilitaci používat jen na doporučení lékaře, rehabilitačních pracovníků a cvičitelů.
- Cvičební guma je z latexu, z čistého přírodního produktu. Nepoužívejte ji, pokud máte alergii na latex!

Skladování

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Čištění

Pokud se guma zašpiní, můžete ji lehce omýt ve vlažné vodě, a poté důkladně osušit. Skvrny a podobné znečištění se nesmí nikdy odstraňovat ředidlem nebo jinými rozpouštědly. Sterilizace párou nebo vroucí vodou není přípustná. Nesušte na ústředním topení nebo na přímém slunci. Mohlo by dojít k deformaci či poškození výrobku.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

Czech Republic

servis@mastersport.cz

www.mastersport.cz





SK Posilňovacia guma MASTER® Aerobik Tone Loop MAS4A281, MAS4A282, MAS4A283

Parametre:

MAS4A281 – sila 0,3 mm – najmenšia záťaž

MAS4A282 – sila 0,5 mm – stredná záťaž

MAS4A283 – sila 0,7 mm – najvyššia záťaž

Materiál: prírodný latex

Táto pomôcka je vhodná na aerobic, strečing aj posilovanie. Slúži k precvičeniu takmer všetkých svalových partií, najmä sedacích, chrbtových a brušných svalov. Efektívne precvičíte, vytvarujete aj spevníte svaly celého tela. Gumu môžete využiť aj k robeniu pilates cvikov.

Upozornenie:

- Zvoľte si oblečenie, v ktorom sa môžete voľne pohybovať. Dbajte na to, aby ste časťami svojho odevu, topánkami alebo ostrými nechtami nemohli gumu rozrezať. Zabráňte tak malým dierkam a trhlinám na cvičebnej gume a predĺžite jej životnosť.
- Pred každým cvičením skúste gumu poriadne natiahnuť, aby ste sa presvedčili, či sa v nej nenachádzajú trhliny.
- Cvičte vždy iba s neporušenou gumou.
- Robte všetky cvičenia pomaly a kontrolovane, vyhýbajte sa príliš rýchlym pohybom. Každé cvičenie opakujte 8-12x a medzi jednotlivými kolami robte krátke prestávky. Nenapínajte sa.
- Vyhýbajte sa pri cvičení kontaktu gummy s tvárovou časťou.
- Guma na cvičenie není hračka, nedávajte ju deťom na hranie, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Gumu na cvičenie je možné po rehabilitácii používať len na doporučenie lekára, rehabilitačných pracovníkov a cvičiteľov.
- Guma na cvičenie je z latexu, z čistého prírodného produktu. Nepoužívajte ju, pokiaľ máte alergiu na latex!

Skladovanie

Výrobky uskladňujte na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote.

Čistenie

Pokiaľ sa guma zašpiní, môžete ju ľahko umyť vo vlažnej vode, a potom dôkladne osušiť. Škrvny a podobné znečistenie sa nesmú nikdy odstraňovať riedidlom alebo inými rozpúšťadlami. Sterilizácia parou alebo vriacou vodou není prípustná. Nesušte na ústrednom kúrení alebo na priamom slnku. Mohlo by dôjsť k deformácii či poškodeniu výrobku.

**Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku
2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi





PL Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

EN WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

Address of local distributor:

DE Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Die Adresse Lokal Verteiler:

