



S1719 - Dřevěné gymnastické kruhy SPARTAN průměr 17 cm



Návod na použití

Bezpečnostní upozornění:

- Maximální nosnost je 80 kg
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí účely, nemůže být použit pro komerční či jiné terapeutické účely
- Před každým použitím si nejprve prudkým zatáhnutím zkontrolujte pevnost uchycení kruhů.
- Před prvním použitím si nejprve důkladně přečtěte návod na použití a řiďte se uvedenými pokyny. Poté návod uschovejte pro možné další použití
- Výrobek může instalovat pouze dospělá osoba
- Uživatel výrobku je plně odpovědný za správné a bezpečné umístění.
- Děti mohou používat výrobek pouze za dozoru dospělé osoby. Držte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Na výrobku nesmí cvičit více osob současně
- Nedělte na výrobku žádné úpravy
- Před cvičením konzultujte váš zdravotní stav a vhodnost použití tohoto výrobku se svým lékařem
- Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo bolest, okamžitě přestaňte cvičit. Další postup konzultujte s lékařem. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění či smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- Všichni uživatelé musí být informováni o správném použití výrobku a možnosti nebezpečí spojeném s cvičením.
- Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen či opotřebován. Pokud zjistíte jakékoliv závady, výrobek nepoužívejte. Opotřebované části musí být vyměněny.

Přípevnění kruhů:

Obrázky jsou pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat danému výrobku

1. Zahákněte kolečko na laně do háku ve stropě



2. Uvolněte pojistku na oválném oku. Protáhněte lano s oválným okem přes dřevěný kruh.



3. Promyslete si, jak vysoko chcete mít kruhy umístěny. Pak v požadované výšce protáhněte lano skrz oválné oko



4. Zajistěte pojistku na oválném oku. Pokud budete potřebovat měnit výšku, jednoduše uvolněte pojistku a lano posuňte.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem.
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

Reklamacce se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
servis@mastersport.cz

