

SPARTAN Putovní hůl

složení:

Rukojeť, horní, střední a spodní část hole, deštníkový vrch, hrot

Aktivace antišokové funkce a nastavení střední části hole:

1. Vezměte vrchní část hole do levé a spodní část do pravé ruky
2. K otevření otočte horní část hole od sebe
3. Nastavte střední část hole na požadovanou délku

POZOR

Střední a spodní část hole nikdy netahejte přes označení STOP

4. K uzavírání otočte spodní část hole od sebe

Nastavení délky na spodní části hole:

1. Vezměte střední část do levé a spodní část do pravé ruky
2. Otočte spodní část hole k sobě
3. Nastavte spodní část hole na požadovanou délku
4. Na uzavření otočte spodní část hole od sebe

Hroty

1. Používejte, STANDART, hroty na normální terén
2. Namontujte deštníkový vrch, když budete na sněhu nebo na písčném terénu
3. Do mokrých a ledových podmínek používejte kovové hroty

Typy na používání:

Když otočíte části ve směru hodinových ručiček hůl bude fixována, v protisměru ji znovu otevřete. Části hole potřebují jen jedno otočení na úplné otevření a na zavření holí. Nikdy neotáčejte přes označení STOP.

SPARTAN Turistické palice

Zloženie:

Rukoväť, horná, stredná a spodná časť palice, dáždnikový vrch, hrot

Aktivácia antišokovej funkcie a nastavenie strednej časti palice:

1. Zoberte vrchnú časť palice do ľavej a spodnú časť do pravej ruky
2. Na otvorenie pootočte vrchnou časťou palice od seba
3. Nastavte strednú časť palice na želanú dĺžku

Pozor:

Strednú a spodnú časť palice nikdy neťahajte cez označenie STOP

4. Na uzavretie pootočte spodnú časť palice od seba

Nastavenie dĺžky na spodnej časti palice:

1. Zoberte strednú časť do ľavej a spodnú časť do pravej ruky
2. Pootočte spodnou časťou palice k sebe
3. Nastavte spodnú časť palice na želanú dĺžku
4. Na uzavretie pootočte spodnou časťou palice od seba

Hroty:

1. Používajte „STANDART,, hroty na normálny terén
2. Namontujte dáždnikový vrch, keď budete na snehu alebo na piesočnatom teréne
3. Pre mokrý a zľadovatelný povrch použite kovové hroty

Typy na používanie:

Keď časti palice otočíte v smere hodinových ručičiek zafixujete, v protismere otvoríte. Časti palice potrebujú len jedno otočenie na úplné otvorenie a na zatvorenie palíc. Nikdy neotáčajte cez označenie STOP.