

HOUPACÍ SÍŤ

MASTER[®]



☐ MAS-B151: nosnost 80 kg ☐ MAS-B152: nosnost 80 kg

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

UPOZORNĚNÍ:

- DĚTI MOHOU POUŽÍVAT HOUPACÍ SÍŤ POUZE ZA DOZORU DOSPĚLÉ OSOBY, NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNĚ.
- URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ ÚČELY VE VNITŘNÍM I VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.
- INSTALOVAT SÍŤ MŮŽE POUZE DOSPĚLÁ OSOBA.
- NENÍ URČENO PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET.
- VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NA HOUPACÍ SÍTI.
- USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM HOUPACÍ SÍŤE JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ A PŘEKONTROLOVAT, ZDA NEJSOU PORUŠENY JEDNOTLIVÉ JEJÍ KOMPONENTY.
- NESMÍ BÝT PŘEKROČENA MAXIMÁLNÍ NOSNOST SÍŤE.

PŘÍPRAVA HOUPACÍ SÍTĚ:

NAJDĚTE VHODNÝ PROSTOR PRO ZAVĚŠENÍ, KDE BUDE MOŽNO POUŽÍT HOUPACÍ SÍŤ BEZPEČNĚ. DOPORUČUJEME JI POUŽÍT NA ROVNÉ PLOŠE MINIMÁLNĚ 2 M OD STAVEB A JINÝCH PŘEKÁŽEK JAKO JE PLOT, GARÁŽ, VĚTVE STROMŮ A KEŘŮ, PRÁDELNÍ ŠNŮRY, ELEKTRICKÉ DRÁTY. KOTVÍCÍ BODY BY MĚLY BÝT UMÍSTĚNY ZÁROVEŇ S NEBO POD ZEMÍ, ABY SE ZAMEZILO ZAKOPNUTÍ. UJISTĚTE SE, ŽE HOUPACÍ SÍŤ VISÍ NAD MĚKKÝM POVRCHEM JAKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NE NAD TVRDÝM POVRCHEM.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VŠECHNY HLAVNÍ ČÁSTI. POKUD JAKÁKOLIV ČÁST NENÍ V POŘÁDKU, HOUPACÍ SÍŤ NEPOUŽÍVEJTE. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, VŽDY PŘED SEZÓNOU A POTÉ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE ZEJMÉNA ZAVĚŠENÍ SÍTĚ A UPÍNACÍ LANKA.

TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVOVÁNO VLIVŮM POČASÍ PŘÍLIŠ DLOUHO.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem.
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

Reklamacie se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

1. máje 69/14

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Czech Republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz



HOJDACIE SIETE

MASTER[®]



☐ MAS-B151: nosnosť 80 kg ☐ MAS-B152: nosnosť 80 kg

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL



NEJLEVNĚJŠÍ
SPORT.CZ



NAJLACNEJŠÍ
SPORT.SK



NAJTANSZY
SPORT.PL

UPOZORNENIE:

- DETI MÔŽU POUŽÍVAŤ HOJDACIU SIETĽ LEN ZA DOZORU DOSPELEJ OSOBY, NIKDY NENECHÁVAJTE DETI SAMOTNÉ.
- URČENÉ LEN PRE DOMÁCE ÚČELY VO VNÚTORNOM I VONKAJŠOM PROSTREDÍ.
- INŠTALOVAŤ HOJDACIU SIETĽ MÔŽE LEN DOSPELÁ OSOBA.
- NIE JE URČENÉ PRE DETI MLADŠIE 3 ROKOV.
- VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA ZRANENIA SPÔSOBENÉ NA HOJDACIEJ SIETI.
- USCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM DETSKEJ HOJDACIEJ SIETĽ JE NUTNÉ PREKONTROLOVAŤ SPRÁVNE A BEZPEČNÉ ZAVESENIE A PREKONTROLOVAŤ, ČI NIE SÚ PORUŠENÉ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SIETĽ.
- NESMIE BYŤ PREKROČENÁ MAXIMÁLNA NOSNOSŤ SIETĽ.

PRÍPRAVA SIETE:

NÁJDITE VHODNÝ PRIESTOR PRE ZAVESENIE, KDE BUDE MOŽNO POUŽIŤ HOJDACIU SIEŤ BEZPEČNE. ODPORUČAME JU POUŽIŤ NA ROVNÉ PLOCHY MINIMÁLNE 2 M OD STAVIEB A INÝCH PREKÁŽOK AKO JE PLOT, GARÁŽ, VETVY STROMOV A KRÍKOV, ŠNÚRY PRE PRÁDLO, ELEKTRICKÉ DRÔTY. UJISTITE SA, ŽE SEDENIE SIETE VISÍ NAD MÄKKÝM POVRCHOM AKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NIE NAD TVRDÝM POVRCHOM.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNE KONTROLUJTE VŠETKY HLAVNÉ ČASTI. AK AKÁKOL'VEK ČASŤ NIE JE V PORIADKU, SIET NEPOUŽÍVAJTE. PRED PRVÝM POUŽITÍM, VŽDY PRED SEZÓNOU A POTOM PRAVIDELNE KONTROLUJTE: SEDENIE, LANÁ A UZLY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO. AK DOCHÁDZA K NADMERNÉMU OPOTREBOVANIU, ZNIČENÉ ČI OPOTREBOVANÉ ČASTI VYMEŇTE.

TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVOVANÉ VPLYVOM POČASIA PRÍLIŠ DLHO.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t.j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia
info@najlacnejsisport.sk
www.najlacnejsisport.sk



Hamak

MASTER[®]



MAS-B151: max. obciążenie 80 kg MAS-B152: max. obciążenie 80 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

OSTREŻENIE:

- DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI TYLKO POD NADZOREM OSÓB DOROSŁYCH.
- HAMAK TYLKO I WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ.
- ZŁOŻYĆ HAMAK MOGĄ TYLKO OSOBY DOROSŁE.
- NIE ZALECENA DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA
- PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI SPOWODOWANE ZABAWĄ NA LUB PRZY HUŚTAWCE.
- ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM HUŚTAWKI PRZEZ DZIECI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY HUŚTAWKA JEST PRAWIDŁOWO ZAWIESZONA I ZABEZPIECZONA ORAZ NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁY NARUSZONE ELEMENTY KONSTRUKCJI.
- NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA

PRYGOTOWANIE HUŚTAWKI:

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI. ZALECAMY ABY OBSZAR BYŁ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI, MINIMALNIE 2 M OD RÓŻNEGO RODZAJU PRZESZKÓD JAK BUDYNKI, GARAŻ, DRUTY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO. DRZEWA I INNE PUNKTY ZAKOTWICZENIA POWINNY ZNALEŻĆ SIĘ RÓWNOLEGLI DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, TAK ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE HUŚTAWKA NIE JEST ZAWIESZONA NAD TWARĄ POWIERZCHNIĄ, A NP. NAD TRAWĄ CZY DYWANEM. JEŚLI SŁOŃCE ŚWIECI MOCNO, NIEPSADZAJ DZIECKA CAŁYM CIAŁEM I TWARĄ DO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH

MONTAŻ:

ZAWIEŚ KRAŻEK DO PEWNEGO, STABILNEGO PUNKTU. DO MONTAŻU MOGĄ BYĆ UŻYTE HAKI, JEDNAK O MINIMALNEJ GRUBOŚCI 10 MM. SPRAWDŹ CZY LINA NIE PRZECIERA SIĘ W MIEJSCU ZAWIESZENIA. PRZYMOCUJ ZAWIESZENIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM HUŚTAWKI (TZN. KIEDY STOISZ TWARĄ DO HUŚTAWKI, POWINIENIEŚ BYĆ W STANIE WIDZIEĆ OTWORY MOCOWANIA). NASTĘPNIE UMIEŚĆ KÓLECZKA W HAKACH, ZABLOKUJ HAKI KOMBINERKAMI, OGRANICZY TO PRZYPADEK ZESKOCZENIA HAKÓW. CAŁY CZAS KONTROLUJ POŁOŻENIE HAKÓW. HUŚTAWKA MUSI SIĘ ZNAJDOWAĆ MINIMUM 400 MM OD PODŁOŻA. DŁUGOŚĆ LINY MOZE BYC REGULOWANA W CZĘŚCI STALOWEJ

KONSERWACJA:

OKRESOWO SPRAWDZAJ WSZYSTKIE GŁÓWNE CZĘŚCI HUŚTAWKI, JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NIE JEST W PORZĄDKU, NIE KORZYSTAJ Z HUŚTAWKI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, PRZED KAŻDYM SEZONEM, SPRAWDŹ:

- WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI, ICH DOKRĘCENIE I STABILNOŚĆ
- NASMARUJ WSZYSTKIE CZĘŚCI METALOWE, SPRAWDŹ PODKŁADKI I WYSTAJĄCE OSTRE ROGI I WYMIENŃ JE JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA
- SPRAWDŹ SIODELKO, ŁAŃCUCHY, LINY, WĘZŁY I INNE AKCESORIA CZY NIE SĄ ZNISZCZONE, ZNISZCZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI NALEŻY WYMIENIĆ

SPRZĘT TEN NIE POWINIEN ZBYT DŁUGO BYĆ NARAŻONY NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji 2 lat

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną.
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją.
3. Uszkodzeń mechanicznych.
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu.
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych.
6. Niefachowych interwencji.
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:

Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek, Poland
info@najtanszysport.pl
www.najtanszysport.pl



HAMMOCK MASTER®



MAS-B151: Max. user's weight 80 kg

MAS-B152: Max. user's weight 80 kg

OWNER'S MANUAL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

WARNING:

- ONLY USE UNDER ADULT SUPERVISION. NEVER LEAVE CHILDREN ALONE.
- FOR FAMILY DOMESTIC USE ONLY. INDOOR USE OR OUTDOOR USE.
- ONLY ADULTS SHOULD ASSEMBLE. ONLY ASSEMBLE WITH REAL SWINGHOOKS.
- NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
- WE DO NOT HOLD RESPONSIBLE FOR INJURIES.
- PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT FORGET TO INSPECT THE POSITION OF THE SCREWHOOKS AND OTHER ELEMENTS OF THE SWING BEFORE EVERY USE.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM USER'S WEIGHT.

PREPARATION:

SURCH OR CREATE A FREE SPACE WHERE THE SWINGS,ETC. CAN BE USED SAFELY. A RECOMMENDATION TO PLACE THE TOY ON A LEVEL SURFACE AT LEAST 2 M FROM ANY STRUCTURE OR OBSTRUCTURE SUCH AS A FENCE,GARAGE HOUSE OVERHANGINGS BRANCHES,LAUNDRY LINES OR ELECTRICAL WIRES. ANCHERS SHALL BE PLACED LEVEL WITH OR UNDER THE GROUND IN ORDER TO REDUCE TRIPPING HAZARDS; ENSURE THAT THE SWING SEAT IS SUSPENDED OVER A SOFT SURFACE,SUCH AS GRASS OR CARPET,NOT OVER HARD SURFACE; WHEN THE SUN IS STRONGER,DO NOT FACE TO THE SUN FOR SWINGING.

MAINTENANCE:

CHECKS AND MAINTENANCE OF THE MAIN PARTS AT REGULAR INTERVALS. IT IS IMPORTANCE THAT ARE FOLLOWED AT THE BEGINNING OF EACH SEASON AS WELL AS AT REGULAR INTERVALS DURING THE USAGE SEASONS:

- CHECK ALL NUTS AND BOLTS FOR TIGHTNESS AND TIGHTEN WHEN REQUIRED.
- OIL ALL METALLIC MOVING PARTS.CHECK ALL COVERING FOR BOLTS AND SHARP EDGES AND REPLACE WHEN REQUIRED.
- CHECK SWING SEATS,CHAINS,ROPES AND KNOTS AND OTHER MEANS OF ATTCHMENTS FOR EVIDENCE OF DETERIORATION.REPLACE WHEN REWUIRED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURES'S INSTRUCTION.

THE APPLIANCE MUST NOT BE EXPOSED TO WEATHER INFLUNENCES TOO LONG.

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unathorized use for commercial ourposes, nor may they be made available to others.


Reproduction prohibited!



Address of lokal distributor:

HÄNGENETZE

MASTER[®]



MAS-B151: Tragfähigkeit 80 kg MAS-B152: Tragfähigkeit 80 kg

BENUTZERMANUAL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

HINWEIS:

- KINDER KÖNNEN DAS HÄNGENETZ NUR FÜR DIE AUFSICHT DIE ERWACHSENEN BENUTZEN, LASSEN SIE NICHT DIE KINDER ALLEIN.
- ES BESTIMMT NUR FÜR HAUSZWECKE IN DER INNENUMGEBUNG UND AUßENUMGEBUNG.
- DAS NETZ KANN NUR ERWACHSENE INSTALLIEREN.
- ES BESTIMMT NICHT FÜR KINDER JÜNGER ALS 3 JAHRE.
- HERSTELLER VERANTWORTEN NICHT FÜR VERLETZUNGEN AUF DEM HÄNGENETZ VERURSACHEN.
- BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR KÜNFTIGE BENUTZUNG AUF.
- VOR JEDER BENUTZUNG DAS HÄNGENETZ IST NÖTIG RICHTIGES UND SICHERES HÄNGEN KONTROLLIEREN UND KONTROLLIEREN SIE, OB ALLE EINZELNE TEILE IM ORDNUNG SIND, OB DIE TEILE BESCHÄDIGT NICHT SIND.
- ES DARF NICHT MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT KIND ÜBERSCHREITEN.

VORBEREITUNG DAS HÄNGENETZ:

FINDEN SIE GEEIGNETEN RAUM FÜR HÄNGEN, WO ES MÖGLICH DAS HÄNGENETZ SICHER BENUTZEN IST. WIR EMPFEHLEN DAS NETZ AUF GERADE FLÄCHE MINIMAL 2 M VON BAU UND ANDERE HINDERNISE ALS ZAUN, GARAGE, ARSTE VON BÄUME UND STRAUCHEN, WÄSCHESCHNUREN, ELEKTRISCHE DRAHTEN BENUTZEN. ANKERND PUNKTE PLATZIEREN SIE ZUGLEICH MIT ODER UNTER ERDE, DAMIT HABEN SIE NICHT GESTOLPRT. SICHERN SIE, DASS HÄNGENETZ ÜBER WEICHE OBERFLÄCHE ALS GRAS ODER TEPPICH HÄNGT, NICHT ÜBER HARTE OBERFLÄCHE.

INSTANDHALTUNG:

KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG ALLE HAUPTTEILE. WENN EINEN TEIL IM ORDNUNG NICHT IST, BENUTZEN SIE DAS NETZ NICHT. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG, IMMER VOR DER SAISON UND NACH KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG HÄNGEN DAS NETZ UND SPANNSEILE.

DIESE ANLAGE KÖNNEN SIE NICHT ZU LANGE EINFLUSSEN DAS WETTER AUSSTELLEN.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Hinweis:

Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätiges Dokument über Kauf aus.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:

