



Boxovací trenažér MASTER® Profesional MAS-DB018



Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na výrobku či zaznamenáte-li chybějící části výrobku, kontaktujte nás za účelem jejich nahrazení.

Základní informace:

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, ve vnitřním prostředí. Není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou vést k úrazu či poškození výrobku.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní se svým lékařem. Na lékaře by se měly obrátit hlavně osoby s existujícími zdravotními problémy. V případě, že e u vás během tréninku vyskytnou bolesti hlavy, bolest na prsou, nepravidelný srdeční tep, zadýchávání, nevolnost či pocity na omdlení aj., cvičení okamžitě přerušete a svůj zdravotní stav konzultujte s lékařem.

- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.
- Osoby s handicapem by měly trenažér používat pouze za dozoru dospělé osoby.
- Cvičte ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.
- Dětem a domácím mazlíčkům zamezte přístup k trenažéru.
- Před začátkem tréninku zkontrolujte, zda je výrobek správně sestavený a zda není poškozený.
- Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto manuálu.

Technická data:

- povrchový materiál: otěruvzdorná PVC tkanina
- vnitřní materiál: molitanová výplň
- písekem naplnitelný stabilní podstavec
- průměr: 40 cm
- výška: 170 cm
- podstavec: objem: 68 litrů, průměr: 61 cm
- hmotnost balení: 17.00 kg
- rozměry balení (v x š x h): 68 x 88 x 60 cm

Sestavení:

- Díly vyjměte z balení a odstraňte veškerý obalový materiál., zkontrolujte, zda je v pořádku
- Pro naplnění základny použijte písek – objem základny je 68 l.
- Provaz protáhněte skrz otvory na trenažéru, viz obrázek
- Umístěte trenažér na bezpečné místo – mimo dosah ostrých hran a předmětů, minimálně 1,5 m od zdi.



Údržba a skladování:

- Tento výrobek nepotřebuje žádnou speciální údržbu
- Pro čištění používejte vlhký hadřík, můžete použít mýdlovou vodu. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Skladujte při teplotě 5-30°C. Nenechávejte trenažér na přímém slunečním světle.

Použití

Boxovací trenažér slouží ke zlepšení síly, rychlosti a přesnosti Vašich úderů a kopů. Můžete ho používat samostatně nebo ve dvojici. Trénink s boxovacím trenažérem přispívá ke zlepšení kondice a odbourání stresu. Výrobek je určen výhradně k domácímu použití.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
servis@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz



Boxovací trenažér MASTER® Profesional MAS-DB018



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Hoci vynakladáme veľké úsilie na zabezpečenie kvality každého nášho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo chybné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na výrobku či zaznamenáte ak chýbajúce časti výrobku, kontaktujte nás za účelom ich nahradenia.

Základné informácie:

- Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie, vo vnútornom prostredí. Nie je určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie.
- Nesprávne používanie (ako napr. Nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, zlé nastavenie), môžu viesť k úrazu či poškodeniu výrobku.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný so svojím lekárom. Na lekára by sa mali obrátiť hlavne osoby s existujúcimi zdravotnými problémami. V prípade, že e u vás počas tréningu vyskytnú bolesti hlavy, bolesť na prsiach, nepravidelný srdcový tep, dýchavičnosť, nevoľnosť či pocity na omdlenie ai., Cvičenie okamžite prerušte a svoj zdravotný stav konzultujte s lekárom.

- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku či zlým zostavením a údržbou stroja.
- Osoby s handicapom by mali trenažér používať iba za dozoru dospeljej osoby.
- Cvičte vo vhodnom športovom odevu a obuvi.
- Deťom a domácim miláčikom zamedzte prístup k trenažéru.
- Pred začiatkom tréningu skontrolujte, či je výrobok správne zostavený a či nie je poškodený.
- Výrobok používajte iba spôsobom popísaným v tomto manuáli.

Technické dáta:

- Povrchový materiál: oteruvzdorná PVC tkanina
- Vnútorňný materiál: molitanová výplň
- Pieskom naplniteľný stabilný podstavec
- Priemer: 40 cm
- Výška: 170 cm
- Podstavec: objem: 68 litrov, priemer: 61 cm
- Hmotnosť balenia: 17.00 kg
- Rozmer balenia (v x š x h): 68 x 88 x 60 cm

Zostavenie:

- Diely vyberte z balenia a odstráňte všetok obalový materiál., Skontrolujte, či je v poriadku
- Pre naplnenie základne použite piesok - objem základne je 68 l.
- Povraz pretiahnite cez otvory na trenažéri, viď obrázok
- Umiestnite trenažér na bezpečné miesto - mimo dosahu ostrých hrán a predmetov, minimálne 1,5 m od steny.

Údržba a skladovanie:

- Tento výrobok nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu
- Na čistenie používajte vlhkú handričku, môžete použiť mydlovú vodu. nikdy
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Skladujte pri teplote 5-30 ° C. Nenechávajte trenažér na priamom slnečnom svetle.

Použitie:

Boxovací trenažér slúži na zlepšenie sily, rýchlosti a presnosti Vašich úderov a kopov. Môžete ho používať samostatne alebo vo dvojici. Tréning s boxovacím trenažérom prispieva k zlepšeniu kondície a odbúranie stresu. Výrobok je určený výhradne na domáce použitie.

Predávajúci poskytuje na tento výrobek prvému majiteľovi záruku 2 roky od dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Trener boksu MASTER® Profesional MAS-DB018



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jakość każdego z naszych produktów, czasami może brakować części lub są one wadliwe. W przypadku wykrycia wad produktu lub zauważenia brakujących części produktu prosimy o kontakt w celu ich wymiany.

Podstawowe informacje:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych. Nie jest przeznaczony do celów komercyjnych i obciążeń o większej wydajności.

- Niewłaściwe użytkowanie (takie jak nadmierne ćwiczenia, nagłe ruchy bez rozgrzewki, nieprawidłowe ustawienia) może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.

- Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj swój stan zdrowia z lekarzem. Osoby z istniejącymi problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem. Jeśli podczas treningu odczuwasz bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszności, nudności lub omdlenia, natychmiast przerwij ćwiczenie i skonsultuj się z lekarzem.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, uszkodzenia lub awarie spowodowane użytkowaniem tego produktu lub niewłaściwym montażem i konserwacją maszyny.
- Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z trenera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ćwicz w odpowiednim stroju sportowym i obuwiu.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od trenera.
- Przed przystąpieniem do treningu sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i czy nie jest uszkodzony.
- Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Dane techniczne:

- materiał wierzchni: odporna na ścieranie tkanina PVC
- materiał wewnętrzny: wypełnienie z pianki
- stabilna podstawa, którą można wypełnić piaskiem
- średnica: 40 cm
- wzrost: 170 cm
- cokół: pojemność: 68 litrów, średnica: 61 cm
- waga opakowania: 17,00 kg
- wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 68 x 88 x 60 cm

Zbudować:

- Wyjąć części z opakowania i usunąć cały materiał opakowaniowy, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku
- Użyj piasku do wypełnienia podstawy - objętość podstawy wynosi 68 l.
- Przeciągnij linkę przez otwory w trenerze, patrz rysunek
- Umieść trenera w bezpiecznym miejscu - z dala od ostrych krawędzi i

przedmiotów, co najmniej 1,5 m od ściany.

Konserwacja i przechowywanie:

- Ten produkt nie wymaga specjalnej konserwacji
- Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki, możesz użyć wody z mydłem. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Przechowywać w temperaturze 5-30°C. Nie wystawiaj trenera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Używać

Trenera bokserski służy do poprawy siły, szybkości i dokładności ciosów i kopnięć. Możesz go używać samodzielnie lub w parach. Trening z trenerem boksu przyczynia się do poprawy kondycji i łagodzenia stresu. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



Free standing heavy box bag MASTER® Profesional

User's manual



Thank you for choosing to purchase our product. Although we go to great lengths to ensure the quality of each of our products, there may occasionally be missing or defective parts. If you discover any defects on the product or if you notice missing parts of the product, please contact us in order to replace them.

Basic information:

- This product is intended for domestic use only, in an indoor environment. Not intended for commercial purposes and higher performance loads.

- Improper use (such as excessive exercise, sudden movements without warm-up, incorrect settings) can lead to injury or damage to the product.

- Before starting the exercise, consult your health with your doctor. People with existing health problems should consult a doctor. If you experience headaches, chest pain, irregular heartbeat, shortness of breath, nausea or fainting sensations during training, stop the exercise immediately and consult your doctor.

- The manufacturer is not responsible for any injury, damage or failure caused by the use of this product or improper assembly and maintenance of the machine.
- People with disabilities should only use the trainer under the supervision of an adult.
- Exercise in suitable sports clothes and shoes.
- Keep children and pets away from the trainer.
- Before starting training, check that the product is correctly assembled and that it is not damaged.
- Use the product only as described in this manual.

Technical data:

- surface material: abrasion-resistant PVC fabric
- inner material: foam filling
- stable base that can be filled with sand
- diameter: 40 cm
- height: 170 cm
- pedestal: volume: 68 liters, diameter: 61 cm
- package weight: 17.00 kg
- package dimensions (h x w x d): 68 x 88 x 60 cm

Montage:

- Remove the parts from the packaging and remove all packaging material., check that it is in order
- Use sand to fill the base - the volume of the base is 68 l.
- Pull the rope through the holes on the trainer, see picture
- Place the trainer in a safe place - away from sharp edges and

objects, at least 1.5 m from the wall.

Maintenance and storage:

- This product does not need any special maintenance
- Use a damp cloth for cleaning, you can use soapy water. Never do not use aggressive cleaning agents, this could damage the product.
- Store at a temperature of 5-30°C. Do not leave the trainer in direct sunlight.

Use

The boxing trainer is used to improve the strength, speed and accuracy of your punches and kicks. You can use it alone or in pairs. Training with a boxing trainer contributes to improving fitness and relieving stress. The product is intended exclusively for domestic use.

WARRANTY **for other countries**

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



MASTER® Profesional MAS-DB018



Kézikönyv

Köszönjük, hogy termékünk megvásárlását választotta. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden termékünk minőségét biztosítsuk, előfordulhatnak időnként hiányzó vagy hibás alkatrészek. Ha bármilyen hibát észlel a terméken, vagy hiányzó alkatrészeket észlel a terméken, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy kicseréljük azokat.

Alapinformációk:

- Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült, beltéri környezetben. Nem kereskedelmi célokra és nagyobb teljesítményű terhelésre szánták.

- A nem megfelelő használat (például túlzott edzés, hirtelen mozdulatok bemelegítés nélkül, helytelen beállítások) sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

- A gyakorlat megkezdése előtt konzultáljon egészségügyi állapotával orvosával. A meglévő egészségügyi problémákkal küzdőknek orvoshoz kell fordulniuk. Ha fejfájást, mellkasi fájdalmat, szabálytalan szívverést, légszomjat, hányingert vagy ájulást tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba a gyakorlatot és forduljon orvosához.

- A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen sérülésért, kárért vagy meghibásodásért, amelyet a termék használata vagy a gép nem megfelelő összeszerelése és karbantartása okozott.
- Fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelete mellett használhatják az edzőt.
- Sportolj megfelelő sportruházatban és -cipőben.
- Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az oktatótól.
- Az edzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve, és nem sérült-e.
- A terméket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.

Műszaki adatok:

- felületi anyag: kopásálló PVC szövet
- belső anyag: hab töltet
- stabil alap, amely homokkal tölthető
- átmérő: 40 cm
- magasság: 170 cm
- talapzat: térfogat: 68 liter, átmérő: 61 cm
- csomag súlya: 17,00 kg
- a csomagolás méretei (h x sz x mé): 68 x 88 x 60 cm

Épít:

- Távolítsa el az alkatrészeket a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot, ellenőrizze, hogy azok rendben vannak-e
- Az alap kitöltéséhez használjon homokot - az alap térfogata 68 l.
- Húzza át a kötelet a tréneren lévő lyukakon, lásd a képet
- Helyezze a tréner biztonságos helyre – éles szélektől távol és

tárgyakat, legalább 1,5 m-re a faltól.

Karbantartás és tárolás:

- Ez a termék nem igényel különleges karbantartást
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát, használhat szappanos vizet. Soha ne használjon agresszív tisztítószerket, ez károsíthatja a terméket.
- 5-30°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Ne hagyja az edzőt közvetlen napfényben.

Használat

A boxedző az ütések és rúgások erejének, sebességének és pontosságának javítására szolgál. Használható egyedül vagy párban. A boxedzővel végzett edzés hozzájárul az erőnlét javításához és a stressz oldásához. A termék kizárólag háztartási használatra készült.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



MASTER® Profesional MAS-DB018



Manualul utilizatorului

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați produsul nostru. Deși facem eforturi mari pentru a asigura calitatea fiecăruia dintre produsele noastre, ocazional pot exista piese lipsă sau defecte. Dacă descoperiți vreo defecte la produs sau dacă observați piese lipsă ale produsului, vă rugăm să ne contactați pentru a le înlocui.

Informatii de baza:

- Acest produs este destinat numai pentru uz casnic, într-un mediu interior. Nu este destinat pentru scopuri comerciale și sarcini de performanță mai ridicată.

- Utilizarea necorespunzătoare (cum ar fi exerciții fizice excesive, mișcări bruște fără încălzire, setări incorecte) poate duce la rănirea sau deteriorarea produsului.

- Înainte de a începe exercițiul, consultați-vă sănătatea cu medicul dumneavoastră. Persoanele cu probleme de sănătate existente ar trebui să consulte un medic. Dacă aveți dureri de cap, dureri în piept, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, greață sau senzații de leșin în timpul antrenamentului, opriți imediat exercițiul și consultați-vă medicul.

- Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare, deteriorare sau defecțiune cauzată de utilizarea acestui produs sau de asamblarea și întreținerea necorespunzătoare a mașinii.
- Persoanele cu dizabilități ar trebui să folosească antrenorul numai sub supravegherea unui adult.
- Faceți exerciții în haine și încălțăminte sport adecvate.
- Țineți copiii și animalele de companie departe de antrenor.
- Înainte de a începe antrenamentul, verificați dacă produsul este asamblat corect și că nu este deteriorat.
- Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest manual.

Date tehnice:

- material suprafata: material PVC rezistent la abraziune
- material interior: umplutura cu spuma
- bază stabilă care poate fi umplută cu nisip
- diametru: 40 cm
- înaltime: 170 cm
- pedestal: volum: 68 litri, diametru: 61 cm
- greutate pachet: 17,00 kg
- dimensiuni pachet (l x l x a): 68 x 88 x 60 cm

Construi:

- Scoateți piesele din ambalaj și scoateți tot materialul de ambalaj., verificați dacă este în ordine
- Folosiți nisip pentru a umple baza - volumul bazei este de 68 l.
- Trageți frânghia prin găurile de pe antrenor, vezi imaginea
- Așezați antrenorul într-un loc sigur - departe de marginile ascuțite și

obiecte, la cel puțin 1,5 m de perete.

Întreținere și depozitare:

- Acest produs nu necesita intretinere speciala
- Folositi o carpa umeda pentru curatare, puteti folosi apa cu sapun. Nu nu utilizați agenți de curățare agresivi, acest lucru ar putea deteriora produsul.
- A se pastra la o temperatura de 5-30°C. Nu lăsați antrenorul în lumina directă a soarelui.

Utilizare

Antrenorul de box este folosit pentru a îmbunătăți puterea, viteza și precizia loviturilor și loviturilor tale. Il poti folosi singur sau in perechi. Antrenamentul cu un antrenor de box contribuie la îmbunătățirea fitnessului și la eliberarea stresului. Produsul este destinat numai uzului casnic.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual