

CZ Odrážedlo MASTER® PUSH

SK Odrážadlo MASTER® PUSH

PL Hulajnoga MASTER® PUSH



návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi

CZ Základy bezpečnosti

Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody či poškození koloběžky.
SEZNAMTE VAŠE DÍTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.

SK Základy bezpečnosti

Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody či poškodenia kolobežky.

ZOZNÁMTE VAŠE DIEŤA S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNNI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE.

PL Podstawy bezpieczeństwa

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapobiec możliwości kontuzji lub uszkodzeniu hulajnogi.

NALEŻY ZAPOZNAĆ DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA JAZDY NA HULAJNODZE.

Důležité CZ

Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby!

Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno.

Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, může dojít k poškození.

Dôležité SK

Deti môžu používať odrážadlo len pod dozorom dospeljej osoby!

Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené.

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pokiaľ nie, môže dôjsť k poškodeniu.

Ważne PL

Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej!

Przed użyciem należy upewnić się, że hulajnoga jest całkowicie złożona.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, inaczej może dojść do uszkodzenia.

Složení odrážedla / Zloženie odrážadla / Zloženie hulajnogi:

Vytáhněte odrážedlo z krabice a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části a zda nejsou některé části poškozeny. Kola nejsou v balení plně nafouknutá, je třeba před použitím zkontrolovat, zda je není potřeba dofouknout. Ujistěte se, že jsou kola nafouknutá na 2MPa.

SK Vytiahnite odrážadlo z krabice a skontrolujte, či obsahuje všetky časti a či nie sú niektoré časti poškodené. Kolesá nie sú v balení plne nafúkané, je treba pred použitím skontrolovať, či ich nie je treba dofúkať. Uistite sa, že sú kolesá nafúkané na 2MPa.

PL Należy wyciągnąć hulajnogę z pudła i sprawdzić, czy są zawarte wszystkie części i czy nie są uszkodzone. Koła nie są w pełni napompowane, przed użyciem należy napompować je na wartość 2 MPa.

CZ 1. překontrolujte zda je objímka rychloupínáku a misky pro vidlici na místě

SK 1. prekontrolujte, či je objemka rýchloupínáka a misky pre vidliciu na mieste

PL 1. należy sprawdzić, czy jest tulejka dźwigni zacisku dla widelca w swoim miejscu

CZ 2. nasuňte sedlo a zajistěte pomocí objímky rychloupínáku

SK 2. nasuňte sedadlo a zaistite pomocou objemky rýchloupínáka

PL 2. należy nasunąć siedzenie i zabezpieczyć za pomocą dźwigni zacisku



CZ 3. nasuňte věneček ložiska na vidlici kuličkami směrem nahoru a vidlici zasuněte do rámu



SK3. nasuňte venček ložiska na vidlicu, guličkami smerom hore a vidlicu zasuněte do rámu

PL 3. należy nasunąć wieniec łożyska na widelec kulkami do góry i widelec wsunąć do ramy

CZ 4. nasadíte vrchní věneček ložiska na vidlici kuličkami směrem dolů

SK4. nasadíte vrchný venček ložiska na vidlicu guličkami smerom dole

PL 4. należy nasunąć górny wieniec łożyska na widelec kulkami w dół



CZ 5. nasuňte chromovaný kroužek na vidlici a zajistěte našroubováním matice

SK 5. nasuňte chromovaný krúžok na vidlicu a zaistite naskrutkovaním matice

PL 5. należy nasunąć wieniec chromowany na widelec i zabezpieczyć



CZ 6. nasuňte krček řídítek a zajistěte imbusovým klíčem

SK 6. nasuňte krčok riadidiel a zaistite imbusovým kľúčom

PL 6. należy nasunąć kierownicę i zabezpieczyć kluczem imbusowym.



CZ 7. šroubkem pod lankem lze nastavit vzdálenost páčky od rukojeti tak aby děti mohly brzdu jednoduše zmáčknout

SK 7. skrutkou pod lankom je možné nastaviť vzdialenosť páčky od rukoväte, aby deti mohli brzdu jednoducho stlačiť

PL 7. śrubą pod linką można ustawić odległość rączki od uchwytów tak, aby dzieci mogły łatwo naciskać rączkę.



CZ 8. vycentrujte tyč řídítek a dotáhněte imbusovým klíčem
SK 8. vycentrujte tyč riadidiel a dotiahnite imbusovým kľúčom
PL 8. należy wycentrować kolumnę kierownicy i dokręcić kluczem imbusowym



CZ 9. nasad'te přední kolo do vidlice a zajistěte pomocí podložky a matice
SK 9. nasad'ite predné koleso do vidlice a zaistite pomocou podložky a matice
PL 9. należy wsunąć przednie koło do widelca i zabezpieczyć podkładką i nakrętką



CZ 10. stejně jako v kroku 9. nainstalujte zadní kolo
SK 10. rovnako ako v kroku 9. nainštalujte zadné koleso
PL 10. tylne kolo należy zainstalować według 9. kroku

CZ 11. vložte zpět lanko ocelového háku a ujistěte se že je vše dobře složeno a brzdu vyzkoušejte
SK 11. vložte späť lanko ocelového háku a uistite sa, že je všetko dobre zložené a brzdu vyskúšajte
PL 11. należy włożyć z powrotem linkę stalową haczyka i przekonać się, że wszystko jest dobrze złożone i wyprubować hamulec.



CZ Zkontrolujte následující před každým použitím:

1. zkontrolujte, zda jsou řídítka bezpečně dotažena
2. zkontrolujte tlak v pneumatikách – měl by být 2MPa.
3. Otestujte brzdu, zda funguje.
4. Ujistěte se, zda jsou obě krytky na řídítkách
5. Přečtěte si následující poučení.

Nyní můžete jezdit na odáždle: Ale vždy si pamatujte, že musíte nosit ochranné prostředky – helmu a ostatní chrániče.

SK Skontrolujte nasledujúce pred každým použitím:

1. skontrolujte, či sú riadičlaa bezpečne dotiahnuté
2. skontrolujte tlak v pneumatikách – mal by byť 2MPa.
3. Otestujte brzdu, či funguje.
4. Uistite sa, či sú obe krytky na riadičlách
6. Prečítajte si nasledujúce poučenie.

Teraz môžete jazdiť na odáždle: Ale vždy si pamätajte, že musíte nosiť ochranné prostriedky – helmu a ostatné chrániče.

PL Należy sprawdzić przed każdym użyciem:

1. kierownicę, czy jest prawidłowo dociągnięta
2. ciśnienie w oponach – 2 MPa
3. czy działa prawidłowo hamulec
4. czy są obie wtyczki na kierownicy
5. Należy przeczytać poniższe pouczenie

Teraz jest hulajnoga przygotowana do używania. Należy zawsze pamiętać o noszeniu ochroniaczy – kask i inne ochroniacze.

Použití a údržba CZ**Použití:**

Toto odáždle je na vlastní pohon, má 2 kola a brzdu. Je určena pouze pro jednoho jezdce.

Doporučená maximální nosnost je 40 kg. Není určena pro použití na ulicích, cestách, závodních skokáncích nebo jízdu s motorovým pohonem.

Upozornění:

Nikdy nejezděte v noci, řiďte se všemi dopravními pravidly, které jsou dány pro chodce.

Nejezděte za mokra, brzdy mají horší vlastnosti. Nikdy nenechávejte odáždle bez dozoru.

Údržba CZ:

Při pravidelné údržbě a běžném používání a ochraně, můžete odáždle používat po dlouhou dobu a těšit se z jízdy.

1. zvykněte si kontrolovat před jízdou, zda je vše pořádně dotáhnuté.
2. zkontrolujte brzdy před každou jízdou. Kontrolujte, zda brzdové páčky nejsou uvolněny, opotřebením brzdových špalků, oděrky a zda nejsou uzly na lanku.

Použitie a údržba SK**Použitie:**

Toto odrážadlo je na vlastný pohon, má 2 kolesá a brzdu. Je určené len pre jedného jazdca.

Doporučená maximálna nosnosť je 40 kg. Nie je určené pre použitie na uliciach, cestách, závodných skokancoch alebo jazdu s motorovým pohonom.

Upozornenie:

Nikdy nejazdite v noci, riadte sa všetkými dopravnými pravidlami, ktoré sú dané pre chodcov.

Nejazdite za mokra, brzdy majú horšie vlastnosti. Nikdy nenechávajte odrážadlo bez dozoru.

Údržba SK:

Pri pravidelnej údržbe a bežnom používaní a ochrane, môžete odrážadlo používať po dlhú dobu a tešiť sa z jazdy.

1. zvyknite si kontrolovať pred jazdou, či je všetko poriadne dotiahnuté.
2. skontrolujte brzdy pred každou jazdou. Kontrolujte, či brzdové páčky nie sú uvoľnené, opotrebenie brzdových špalkov, oderky a či nie sú uzly na lanku.

PL Użycie i konserwacja

Użycie:

Hulajnoga ta działa na własny napęd, ma 2 koła i tylny hamulec. Jest przeznaczona dla jeżdżenia tylko przez 1 osobę w ten sam czas. Zalecane obciążenie maksymalne wynosi 40 kg. Nie jest przeznaczona dla używiania w ulicach, drogach, rampy lub jazdę z napędem na silnik. Uwaga: Jest przeznaczona dla jeżdżenia tylko przez 1 osobę w ten sam czas.

Nie można jeździć nocą i trzymać się zasad zobowiązujących pieszych.

Nie można jeździć kiedy jest mokro, hamulca tracą swe właściwości. Polecamy hulajnogę przymknąć.

PL Konserwacja:

Przy regularnej konserwacji oraz zwykłym używaniu można z hulajnogi korzystać przez długi czas i cieszyć się z jazdy.

1. należy przed każdą jazdą sprawdzić, czy jest wszystko dokładnie dociągnięte
2. należy sprawdzić hamulce przed każdą jazdą – czy nie są ręczki hamulców poluzowane, zużycie klocków hamulców, obtarcie i czy nia ma węzłów na lince.

Upozornění CZ:

Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týden (doporučený tlak je vyznačen na boční straně pneumatiky), ojetí pneumatik a boční strany, zda nejsou skřípnuté.

Jízda na odrážedle s malým tlakem v pneumatikách může poškodit jak kola tak odrážedlo a může způsobit ztrátu kontroly při řízení. Ložiska a hlavové složení jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a měly by být pravidelně mazány. Doporučujeme výměnu ložisek jednou ročně.

Upozornenie SK:

Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týždeň (doporučený tlak je vyznačený na bočnej strane pneumatiky), ojazdenie pneumatík a bočné strany, či nie sú poškodené.

Jazda na odrážadle s malým tlakom v pneumatikách môže poškodiť ako kolesá tak odrážadlo a môže spôsobiť stratu kontroly pri riadení. Ložiská a hlavové zloženie sú vyrobené z kvalitných materiálov a mali by byť pravidelne mazané. Doporučujeme výmenu ložísk raz ročne.

Ostrzeżenie PL:

Wymieniając hamulce klockowe należy zastosować klocki specjalne wyprodukowane dla nylonowych lub plastikowych kół. Nakleży sprawdzać każdy tydzień ciśnienie w oponach (zalecone ciśnienie jest opisane na bocznej stronie opony) i zużycie. Jazda na hulajnodze z małym ciśnieniem w oponach może uszkodzić jak opony, tak hulajnogę i może spowodować utratę kontroli nad hulajnogą. Lożyska są wyprodukowane z jakościowych materiałów i należy je regularnie smarować. Polecamy wymianę łożysek raz w roku.



Upozornění CZ.

Maximální nosnost: 40 kg

Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční

Nenafukujte duše více, než je maximální hodnota uvedena na boku pláště.

Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy.

Pokud je nějaká část poškozena, musí být spravena nebo vyměněna před dalším použitím.

Vyhnete se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu.

Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štěrk, špina, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti.

Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí.

Brzda se zahřívá při použití, nedotýkejte se jí po brzdění !!!

Upozornenie SK.

Maximálna nosnosť: 40 kg

Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Pred každou jazdou kontrolujte, či sú všetky časti funkčné.

Nenafukujte duše viac, než je maximálna hodnota uvedená na boku plášt'a.

Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Prilbu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi.

Pokiaľ je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím.

Vyhnete sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlým zmenám povrchu.

Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, listie a iné nečistoty. Daždivé počasie zabraňuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti.

Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou.

Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa jej po brzdení !!!

Ostrzeżenie PL.

Obciążenie maksymalne: 40 kg

Przed każdą jazdą należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub

Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie części działają prawidłowo

Nie można pompować opony na większą wartość, niż która jest podana na bocznej stronie opony

Podczas jazdy należy używać ochroniacze specjalne. Kask, ochroniacze kolan i obuwie sportowe. Użycie ochroniaczy zmniejsza możliwość kontuzji, ale nie może zapobiec wszystkim urazom

Jeśli jest jakaś część uszkodzona, musi zostać naprawiona lub wymieniona przed następnym użyciem

Należy unikać ostrym zderzeniom, kanałom i nagłym zmianom powierzchni

Należy omijać ulice i powierzchnie, gdzie jest woda, piasek, szuter, brud lub inne nieczystości. Padanie deszczu powoduje utratę właściwości hamulców i widzialności.

Podczas jazdy z góry, należy utrzymywać bezpieczną prędkość.

Podczas hamowania się hamulec zagrzewa, nie wolno się go dotykać po hamowaniu !!!

CZ Upozornění: Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích!

1. Vždy noste helmu.
2. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
3. Nacvičte si brzdění na bezpečném místě
4. Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží.

5. Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba
6. Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit brzdovou dráhu při brzdění.
7. Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu.
8. Nepoužívejte odrážedlo v noci.
9. Vždy noste pevnou obuv při jízdě.
10. Mějte chodce po pravé straně. Nejezděte blízko chodců.
11. Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štrk, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly.
12. Nejezděte na cestě a hrbolatém povrchu.
13. Vždy se držte řídítek oběma rukama
14. Nenoste nic, co by zamezilo slyšet.

Upozornění: Brzděte plynule abyste zamezili smykům a náhlému brzdění. Smyky mohou poškodit oblečení a poškodit kola odrážedla.

SK Upozornenie: Nepoužívajte odrážadlo na cestách!

1. Vždy noste helmu.
2. Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel.
3. Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste
4. Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží.
5. Odrážadlo môže naraz používať len jedna osoba
6. Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť brzdnu dráhu pri brzdení.
7. Nepripojujte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardy.
8. Nepoužívajte odrážadlo v noci.
9. Vždy noste pevnú obuv pri jazde.
10. Majte chodca po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou.
11. Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, listie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly.
12. Nejazdite na ceste a hrbolatom povrchu.
13. Vždy sa držte riaditok oboma rukami
14. Nenoste nič, čo by zamedzilo počuť.

Upozornenie: Brzdite plynule, aby ste zamedzili šmykom a náhlemu brzdeniu. Šmyky môžu poškodiť oblečenie a poškodiť kolesá odrážadla.

PL Ostrzeżenie: Hulajnogi nie można używać na drogach!

1. Zawsze należy nosić kask
2. Nie można jeździć w pobliżu samochodów
3. Należy nauczyć hamować się na bezpiecznym miejscu
4. Nie można jeździć w pobliżu schodów, tromych stoków, górrek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych
5. Hulajnoga może być używana tylko przez jedną osobę w ten sam czas
6. Nie można używać hulajnogi kiedy pada czas. Slizka powierzchnie może przedłużyć czas hamowania.
7. Nie można ciągnąć za hulajnogą żadnych wózków lub inne pojazdy, dzieci na rolkach lub skateboardach
8. Nie można używać hulajnogę nocą
9. Zawsze należy nosić odpowiednie obuwie
10. Należy omijać pieszych z prawej strony i nie jeździć zbyt blisko nich
11. Należy strzec się sytuacjom, które mogłyby prowadzić do utraty kontroli nad hulajnogą. Jeżdzenie przez dziury, nierównej powierzchni, szuter, kałuż, śmieci lub po uszkodzonej drodze przez samochody może spowodować utratę kontroli nad hulajnogą.

12. Nie można jeździć po drogach i nierównych powierzchniach
13. Zawsze należy trzymać się kierownicy 2 rękami
14. Nie można nosić nic, co zabraniałoby dobremu słuchu

Ważne: należy hamować płynnie aby zapobiec poślizgom i gwałtownemu hamowaniu. Poślizgi mogą uszkodzić ubranie i koła hulajnogi.



CZ – Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

SK - Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

CZ Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

- na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
- práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopii daňového dokladu
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

- Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;
- Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie;
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
 - uszkodzenia mechanicznego
 - klęski żywiołowej
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
- Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu);
- Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

**Dodavatel CZ:**

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowska 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

