


# DŘEVĚNÉ ŽEBŘINY



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI  
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI  
SPORT.SK**



**NAJTANSZY  
SPORT.PL**

**Maximální nosnost 110 kg, vyrobeno na Slovensku**

### Bezpečnost při cvičení:

- před každým cvičením proveďte kontrolu stavu žebřin a jejich upevnění
- nenechávejte na žebřinách cvičit děti bez dozoru dospělých
- pokud na žebřinách provádíte cviky se zavěšením hlavou dolů, umístěte pod žebřiny měkkou podložku a dbejte zvýšené opatrnosti, případně využijte dohledu další dospělé osoby

**Doporučený postup montáže:**

Žebřiny je možné uchytit ke stěně ve čtyřech bodech. Součástí balení je sada montážních prvků, vhodných k uchycení žebřin k betonové (panelové) stěně. Do prostředního otvoru kovového držáku vložte šroub, zajistěte jej maticí s podložkou, poté na šroub namontujte další pojistnou matici. Matice neutahujte. Všechny čtyři takto smontované držáky našroubujte do otvorů v žebřinách a celek přiložte ke stěně, určené pro jejich montáž. Kovové držáky natočte vodorovně (kolmo k boční stěně žebřin), na stěně označte otvory jednotlivých držáků pro hmoždinky. Vyvrtejte otvory ve stěně a osadte je hmoždinkami. Kovové držáky jsou konstruované tak, aby umožnily vymezení vzdálenosti od stěny včetně případné korekce nerovnosti stěny. Otáčejte šroubem v žebřinách podle potřeby doleva nebo doprava,



čímž nastavíte požadovanou vzdálenost od stěny, postup opakujte pro všechny čtyři šrouby. **Z důvodu bezpečnosti, musí být šroub v žebřinách zapuštěn minimálně 1 cm** (v této poloze jsou žebřiny od stěny vzdáleny cca 4 cm). Po nastavení potřebné vzdálenosti zafixujte polohu šroubů pomocí matic, vše dotáhněte. Přiložte žebřiny ke stěně a ukotvěte je osmi šrouby (např. 5x50 mm, nejsou součástí balení). Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží.

## **Prodávající poskytuje kupujícímu na tento výrobek záruku 24 měsíců ode dne prodeje.**

**Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:**

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, nesprávným zacházením, neodbornými zásahy
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením, opotřebením dílů při běžném používání
4. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
5. nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

**Upozornění:**

Reklamáce se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

**Copyright - autorská práva**

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.  
 Provozní 5560/1b  
 722 00 Ostrava – Třebovice  
**Czech Republic**  
**reklamace@nejlevnejsisport.cz**  
 www.nejlevnejsisport.cz

# DREVENÉ REBRINY



## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI  
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI  
SPORT.SK**



**NAJTANSZY  
SPORT.PL**

Maximálna nosnosť 110 kg, vyrobené na Slovensku

### Bezpečnosť pri cvičení:

- pred každým cvičením vykonajte kontrolu stavu rebrín a ich upevnenie
- nenechávajte na rebrinách cvičiť deti bez dozoru dospelých
- ak na rebrinách vykonávate cviky so zavesením hlavou dolu, umiestnite pod rebriny mäkkú podložku a dbajte zvýšenej opatrnosti, prípadne využite dohľad iných dospelých

**Doporučený postup montáže:**

Rebriny je možné uchytiť k stene v štyroch bodoch. Súčasťou balenia je sada montážnych prvkov, vhodných na uchytienie rebrín k betónovej (panelovej) stene. Do prostredného otvoru kovového držiaka vložte skrutku, zaistite ho maticou s podložkou, potom na skrutku namontujte ďalšiu poistnú maticu. Matice neuťahujte. Všetky štyri takto zmontované držiaky naskrutkujte do otvorov v rebrinách a celok priložte ku stene, určené pre ich motnosť. Kovové držiaky natočte vodorovne (kolmo k bočnej stene rebrín), na stene označte otvory jednotlivých držiakov pre hmoždinky. Vyvrtajte otvory v stene a osadte ich hmoždinkami. Kovové držiaky sú konštruované tak, aby umožnili vymedziť vzdialenosť od steny vrátane prípadnej korekcie nerovnosti steny. Otáčajte skrutkou v rebrinách podľa potreby doľava alebo doprava, čím nastavíte požadovanú vzdialenosť od steny, postup opakujte pre všetky štyri skrutky.



**Z dôvodu bezpečnosti, musí byť skrutka v rebrinách zapustená minimálne 1 cm** (v tejto polohe sú rebriny od steny vzdialené cca 4 cm). Po nastavení potrebnej vzdialenosti zafixujte polohu skrutiek pomocou matic, všetko dotiahnite. Priložte rebriny k stene a ukotvite ich ôsmimi skrutkami (napr. 5x50 mm, nie sú súčasťou balenia). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou montážou.

## **Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tento výrobok záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.**

**Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:**

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, nesprávnym zaobchádzaním, neodbornými zásahmi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní
4. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
5. nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

**Upozornenie:**

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

**Copyright - autorské práva**

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



[www.nejlevnejsisport.cz](http://www.nejlevnejsisport.cz)


TRINET Corp, s. r. o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

[info@najlacnejsisport.sk](mailto:info@najlacnejsisport.sk)

# DRABINKA DREWNIANA



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**NEJLEVNEJSI  
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI  
SPORT.SK**



**NAJTANSZY  
SPORT.PL**

**Maksymalne obciążenie 110 kg, wyprodukowana na Słowacji**

### **Bezpieczeństwo podczas użytkowania:**

- przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia sprawdź stan drabinki i jej mocowanie
- nie pozostawiaj dzieci podczas treningu bez opieki osoby dorosłej
- podczas ćwiczeń na drabince podłóż miękką podkładkę ( materac ) pod drabinkę lub zabezpiecz się większą liczbą osób asekurujących

**Montaż drabinki:**

Drabinka powinna być przymocowana do ściany w czterech punktach. Opakowanie zawiera zestaw elementów mocujących odpowiednich do zamocowania w ścianie betonowej. Do otworu włożyć śrubę, podkładkę i nakrętkę zabezpieczającą. Nie dokręcać nakrętki. Wszystkie cztery kątowniki należy przymocować do ściany. Wywiercić otwory w ścianie i zamontować kołki.

Kątowniki służą do określenia odległości od ściany do drabinki. Kręcić śrubą w otworach ściennych w prawo lub w lewo, aby ustawić pożądaną odległość od ściany, proces powtarzamy dla wszystkich czterech śrub. Ze względów bezpieczeństwa, śruby muszą być wkręcone minimum 1 cm (w tym położeniu drabinka będzie oddalona od ściany o 4 cm). Po ustaleniu wymaganej odległości zabezpieczyć nakrętkami i dokręcić.

Przyłożyć drabinkę i zakotwiczyć ośmioma śrubami ( śruby nie wliczone w cenę ). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem.



## **Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.**

**Gwarancja nie obejmuje:**

1. Uszkodzeń spowodowanych podczas niewłaściwego montażu drabinki, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi.
2. Niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania.
3. Uszkodzeń mechanicznych, ścierania.
4. Klęski żywiołowej.
5. Niewłaściwego miejsca montażu oraz oddziaływania na warunki atmosferyczne.

**Uwaga:**

Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej. Opis reklamacji powinien zawierać: opis wady, zdjęcia. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu.

**Copyright - prawo autorskie**

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.  
Wilkowicka 2  
44-180 Toszek, Poland  
[info@najtanszysport.pl](mailto:info@najtanszysport.pl)  
[www.najtanszysport.pl](http://www.najtanszysport.pl)

